Contrôleur TRIAC 200W Dimmer AC 220V avec contrôle IR

Codes produits :

Référence 1742



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 200
Tension (V): 220-240V
IP: IP20
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 88x88x42mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Variateur TRIAC encastré avec télécommande Contrôleur TRIAC 200W Dimmer 220V avec télécommande IR

Régulez l'intensité de vos lampes LED dimmables avec ce
raccordé directement au réseau 220-240V. Encastrable et fourni avec une
, il crée l'ambiance idéale d'un simple geste.

? 200W? 220-240V? Télécommande IR? TRIAC

200W
Charge max220-240V
TensionIR
Télécommande

Le **contrôleur TRIAC 200W** est un variateur encastré pour lampes LED dimmables, raccordé directement au réseau **220-240V**. Il vous permet de régler l'intensité de votre éclairage de façon précise pour créer l'ambiance idéale dans chaque pièce.

Grâce à sa **télécommande infrarouge** fournie, vous ajustez la luminosité à distance, sans vous lever. Compatible avec les luminaires LED dimmables TRIAC jusqu'à **200W**, il associe confort d'utilisation et économies d'énergie en n'éclairant qu'au niveau nécessaire.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Télécommande IR**

Réglez l'intensité à distance, d'un simple geste. **? Atténuation jusqu'à 200W**

Compatible avec les luminaires LED dimmables TRIAC. **? Raccordement direct 220-240V**
Installation encastrée simple sur le réseau. Caractéristiques techniques Type de produitVariateur (dimmer) TRIAC avec télécommande IRCapacité de charge200WTension220-240VCommandeTRIAC + télécommande infrarougeInstallationEncastrable Avantages

- **Télécommande IR :** réglage de l'intensité à distance.
- **Jusqu'à 200W :** compatible LED dimmables TRIAC.
- **Raccordement direct 220-240V :** installation simple.
- **Encastrable :** intégration discrète.
- **Économies d'énergie :** n'éclairez qu'au niveau nécessaire.

Applications recommandées ?**Séjours et chambres** — ambiances modulables.?**Restaurants et bars** — création d'atmosphères.?**Hôtels** — confort et contrôle à distance.?**Bureaux** — réglage du confort visuel. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation au tableau avant l'installation.2**Encastrer le variateur**
Logez le variateur dans une boîte d'encastrement.3**Raccorder au 220-240V**
Connectez le variateur au réseau en respectant les normes électriques.4**Tester la télécommande**

Rétablissez le courant et réglez l'intensité avec la télécommande IR. Questions fréquentes **Quelle puissance peut-il atténuer ?**

Jusqu'à 200W de charge LED dimmable TRIAC. **La télécommande est-elle incluse ?**

Oui, une télécommande infrarouge est fournie. **Est-il compatible avec toutes les LED ?**
Avec les luminaires LED dimmables compatibles TRIAC. ?

IR
Contrôle à distance?

200W
TRIAC?

220-240V
Encastrable?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

