Sensore di movimento da incasso 160º IP20

Códigos:

Riferimento: OLS2E



Ficha técnica:

Potenza (W): 300
Voltaggio nominale (V): 85-265V
IP: IP20
Angolo luminoso: 160º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 80x80x47 mm
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Sensore di presenza da incasso a infrarossi Sensore di movimento da incasso 160º

Un a tecnologia a infrarossi, ideale per automatizzare l'accensione dei tuoi apparecchi. Con un angolo di copertura di 160º, rileva la presenza senza emettere radiazioni, con discrezione.

? 160º? Da incasso? Infrarossi

160º
CoperturaIncasso
MontaggioInfrarossi
Rilevamento

Il **sensore di movimento da incasso** è un dispositivo elettronico che inizia a funzionare rilevando qualsiasi tipo di movimento nella zona da monitorare. È un **sensore di presenza** da incasso, in grado di rilevare le emissioni infrarosse invisibili, senza emettere radiazioni.

Con un **angolo di copertura di 160º**, automatizza l'accensione degli apparecchi non appena viene rilevata una presenza, per un'illuminazione su richiesta che migliora il comfort e riduce i consumi. Il formato da incasso garantisce un'integrazione discreta in corridoi, ingressi e zone di passaggio interne.

Perché scegliere questo prodotto? **? Copertura 160º**

Rilevamento efficace della presenza nella zona monitorata. **? Da incasso e discreto**

Integrazione curata a soffitto o a parete. **? Tecnologia a infrarossi**
Rileva le fonti di calore senza emettere radiazioni. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoSensore di movimento da incassoAngolo di copertura160ºTecnologiaInfrarossi (presenza)MontaggioDa incassoFunzioneAccensione automatica degli apparecchi Vantaggi

- **Copertura 160º:** rilevamento efficace della presenza.
- **Da incasso:** integrazione discreta.
- **Infrarossi:** rileva le fonti di calore senza radiazioni.
- **Accensione automatica:** illuminazione su richiesta.
- **Risparmio energetico:** illumina solo quando serve.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e ingressi** — accensione automatica al passaggio.?**Scale** — rilevamento di presenza.?**Uffici** — illuminazione su richiesta.?**Zone di passaggio interne** — comfort e risparmio. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Incassare il sensore**
Alloggia il sensore nella sede prevista.3**Eseguire il collegamento**
Collega il sensore all'apparecchio secondo le norme elettriche.4**Verificare**

Riattiva la corrente e prova il rilevamento di presenza. Domande frequenti **Qual è il suo angolo di copertura?**

160º, per un rilevamento efficace della presenza. **Come funziona?**

Rileva le emissioni infrarosse delle fonti di calore in movimento, senza emettere radiazioni. **Come si installa?**
Da incasso, nella sede prevista a soffitto o a parete. ?

160º
Copertura?

Incasso
Discreto?

Infrarossi
Presenza?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:









